

# Min-ETune™ >>> — КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

**!** ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ, ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В КОНЦЕ ДОКУМЕНТА.



## НАСТРОЙКА НЕСКОЛЬКИХ СТРУН:

- 1 НАЖМИТЕ «ВКЛ.», ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ.
- 2 ПРОВЕДИТЕ ПАЛЬЦЕМ ПО ВСЕМ ОТКРЫТЫМ СТРУНАМ. ЦВЕТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТРУН ОТОБРАЖАЮТ СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ (СМ. «ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ»).
- 3 ПОДОЖДИТЕ 5-10 СЕКУНД. ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ИНДИКАТОРЫ ЗАГОРЕЛИСЬ ЗЕЛЕНЫМ, ПРИГЛУШИТЕ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТРУНЫ, А ЗАТЕМ ПЕРЕБЕРИТЕ СТРУНЫ, ИНДИКАТОРЫ КОТОРЫХ СВЕТАТСЯ КРАСНЫМ.
- 4 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРИТЕ ШАГ 3. КОГДА ВСЕ СТРУНЫ БУДУТ НАСТРОЕНЫ, СИСТЕМА ОТКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.

## ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЙКИ С КЛАССИЧЕСКОЙ E НА E♭ (ДЛЯ ПРИМЕРА):

- 1 НАЖМИТЕ «ВКЛ.», ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ.
- 2 НАЖМИТЕ «ВКЛ.» ЕЩЕ РАЗ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
- 3 НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «ВЛЕВО», ПОКА НЕ БУДЕТ ОТОБРАЖЕНО «B» (БЕМОЛЬ, ОЗНАЧАЕТ НАСТРОЙКУ НА ПОЛТОНА НИЖЕ. СМ. «КРАТКУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО НАСТРОЙКЕ»).
- 4 НАЖМИТЕ КНОПКУ «ВВОД», ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПРОЦЕСС НАСТРОЙКИ. СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПАЛЬЦЫ НЕ КАСАЛИСЬ СТРУН И КОЛКОВ.
- 5 КОГДА КОЛКИ ПЕРЕСТАНУТ ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ, ПРОВЕДИТЕ ПАЛЬЦЕМ ПО ВСЕМ ОТКРЫТЫМ СТРУНАМ.
- 6 ПОДОЖДИТЕ 5-10 СЕКУНД. ЕСЛИ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПРИГЛУШИТЕ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТРУНЫ, А ЗАТЕМ ПЕРЕБЕРИТЕ СТРУНЫ, ИНДИКАТОРЫ КОТОРЫХ СВЕТАТСЯ КРАСНЫМ.
- 7 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРИТЕ ШАГ 6. КОГДА СТРУНЫ БУДУТ НАСТРОЕНЫ, СИСТЕМА ОТКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.

## НАСТРОЙКА ОДНОЙ СТРУНЫ:

- 1 НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «ВКЛ.», ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ.
- 2 СЫГРАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ НА КАЖДОЙ СТРУНЕ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР, И ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ОН НЕ СТАНЕТ ЗЕЛЕНЫМ.
- 3 ПРИГЛУШИТЕ УЖЕ НАСТРОЕННЫЕ СТРУНЫ И ПОВТОРЯЙТЕ ШАГ 2, ПОКА ВСЕ ИНДИКАТОРЫ СТРУН НЕ СТАНУТ ЗЕЛЕНЫМИ.
- 4 КОГДА ВСЕ СТРУНЫ БУДУТ НАСТРОЕНЫ, СИСТЕМА ОТКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.

## ОБЗОР ФУНКЦИЙ НАСТРОЙКИ

### КРАСНЫЙ БАНК

	E6	A5	D4	G3	B2	e1
<b>E</b> STANDARD	E2	A2	D3	G3	B3	E4
<b>A</b> DADGAD	D2	A2	D3	G3	A3	D4
<b>D</b> LOW D	D2	G2	C3	F3	A3	D4
<b>G</b> DROP-D	D2	A2	D3	G3	B3	E4
<b>B</b> E♭	E♭2	A♭2	D♭3	G♭3	B♭3	E♭4
<b>e</b> DOUBLE DROP-D	D2	A2	D3	G3	B3	D4

### ЗЕЛЕНый БАНК







	E6	A5	D4	G3	B2	e1
<b>E</b> ОТКРЫТЫЙ E	E2	B2	E3	G#3	B3	E4
<b>A</b> ОТКРЫТЫЙ A	E2	A2	E3	A3	C#4	E4
<b>D</b> ОТКРЫТЫЙ D	D2	A2	D3	F#3	A3	D4
<b>G</b> ОТКРЫТЫЙ G	D2	G2	D3	G3	B3	D4
<b>B</b> ДОБРО	G2	B2	D3	G3	B3	D4
<b>e</b> КВАРТОВЫЙ СТРОЙ	E2	A2	D3	G3	C4	F4

**i** СИНИЙ БАНК  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

E6	A5	D4	G3	B2	e1
----	----	----	----	----	----




## ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ

### ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПРИ НАСТРОЙКЕ (e-E)

-  : СТРУНА НАСТРОЕНА
-  : СТРУНА НЕ НАСТРОЕНА (ДЕРНИТЕ СТРУНУ)
-  : ЧАСТОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
-  : СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МОТОРИЗОВАННЫЙ КОЛОК ВРАЩАЕТСЯ
-  : ИДЕТ ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ
-  : ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ ВЫСОКИМИ И НИЗКИМИ СТРУНАМИ

**i** ПРИГЛУШИТЕ УЖЕ НАСТРОЕННЫЕ НИЗКИЕ СТРУНЫ И ЕЩЕ РАЗ ИЗВЛЕКИТЕ ЗВУК ВЫСОКИХ СТРУН.

### ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ (BAT)

-  : АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН
-  : НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
-  : АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН



ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПОДРОБНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О БЕЗОПАСНОСТИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ ПО АДРЕСУ » <http://www2.gibson.com/Products/Min-ETune-ru.aspx>



КОЛКИ СО СТОРОНЫ ТОЛСТЫХ СТРУН ПОВОРАЧИВАЮТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТЕЛКЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОНА И ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТЕЛКИ ДЛЯ Понижения ТОНА.



НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ НАТЯГИВАНИЯ СТРУН, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОЛКИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ.



АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖАЕТСЯ В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ В КОМПЛЕКТЕ. АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН, КОГДА ИНДИКАТОР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ.

